

02036
02037

SP2 Option Partrs

ピックアップASSY(CBX1000)装着方法 [1-2共通]

1、ノーマルピックアップASSYを取り外す。



2、ピックアップ及びガバナを取外した状態。



3、ノーマル取付ネジを使用してピックアップASSYを車両に取付ける。



4、タイミングローターを取付けてピックアップASSYの角度及びエアギャップを調整する。(参考0.4~0.6mm)
○部ボルトを緩めてエアギャップが均等になるように合わせて固定する。

