

02036
02037

SP2 Option Partrs

ピックアップASSY(CBX1000)装着方法 [1-2共通]

1、ノーマルピックアップASSYを取り外す。



2、プレートとピックアップを分離する。



3、付属のキャップボルトとスペーサーを使用して
ピックアッププレートに ピックアップASSYを
取り付け。



4、ノーマル取付ネジを使用して車両に取り付ける。
5、取付後 下記○ボルトを緩めてピックアップ3か所の
エアギャップが均等になるように合わせて固定する。

