

ピックアップASSY(CB750F)装着方法

1、ノーマルピックアップASSYを取り外す。



2、ピックアップASSY及びカバー類を取り外した状態。



3、タイミングローターのFマークを合わせる。



4、ローター突起部と1-4用ピックアップの中心を合わせるとともに各ピックアップのエアギャップが均等になるようにしてプレートを固定する。(参考0.4～0.6mm)

