

SP2 チェックキャンセラー 取扱説明書

SP2 チェックキャンセラーは、SP2 パワーコイルキットを自己診断機能付きのバイクに装着するときに、自己診断をキャンセルさせるためのものです。

SP2 パワー・アンプを装着すると、ノーマル・イグナイト（コントロールユニット）にはほとんどコイル用電流が流れないため、コントロールユニットは断線と判断し作動を停止させます。そうさせないように SP2 チェックキャンセラーは、コントロールユニットにダミー信号を送り、作動停止を防ぎます。

SP2 チェックキャンセラーによる SP2 パワーコイルキットの性能低下は全くありません。SP2 チェックキャンセラーは、2個で最大1A弱の電流を消費しますが、バイク本体にはほとんど影響はありません。

■ 使用方法

配線図のように、SP2 パワーコイルキットのワイヤーハーネスと本体のワイヤーハーネス（イグニッションコイル用）との間に接続して下さい。

SP2 チェックキャンセラーは発熱しますので、密閉した場所への設置は避けてください。放熱のために、フレームなどに両面接着シートで貼り付けて下さい。

※イグニッションコイルが1個の場合は配線図の左側を参考にして下さい。

* 製品についてのお問い合わせ *

ASウォタニ Tel 083-288-2088 Fax 083-287-0116

